

# KÄYTTÖOHJE



PI THERMO OHJAUSPANEELI | Liedet 800 DSL, 85 DT, Nordic DT, XC Duo

Katso kattavat käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet laitteen käyttöohjeesta [www.wallas.fi](http://www.wallas.fi)

## KÄYNNISTYS

Paina lämmityksen kytkinnappia 3 sekunnin ajan kunnes keltainen virran merkkivalo syttyy. Kun vapautat napin, keltainen lämmityksen merkkivalo syttyy.



Punainen paloilmaisun merkkivalo syttyy n. 5 min kuluttua, kun palaminen on vakaantunut. Liesi on täysin käyttövalmis n. 10 min myöhemmin.



Liesi on asennettu käynnistymään aina käsisäätötilassa valmiina ruoan kypsennykseen.

## MANUAALITILA / KÄSISÄÄTÖ

Kun liesi on käsisäätötilassa, käännä lämpötilan säätönuppia maksimiin 6 ja aloita ruoan kypsennys. Vähennä lämpöä tarvittaessa kuten käyttäisit kotiliettä. Lämpöä säädetään portaattomasti.



Kun käsisäätötila on käytössä, oranssi termostaatin merkkivalo on pois päältä.



1. Paloilmaisun merkkivalo
2. Lämpötilan säätö / Tehon säätö
3. Lämmityksen kytkin
4. Virran merkkivalo
5. Termostaatin merkkivalo
6. Termostaatin anturi
7. Lämmityksen merkkivalo

Lämpötilataulukko	1: ~ 5 °C
puhallinkannen	2: ~ 11 °C
termostaatille, kun sitä	3: ~ 17 °C
käytetään termostaatti-	4: ~ 23 °C
tilassa:	5: ~ 29 °C
	6: ~ 35 °C

## LÄMMITYS PUHALLINKANNELLA

(LIEDET, JOISSA ON PUHALLINKANSI)

Kun liesi on käynnistetty, laske puhallinkansi alas kunnes se lukkiutuu ja alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa sisätilaan.

Palataksesi takaisin liedon käyttöön, vapauta puhallinkansi ylös ja tarkista, että laite on käsisäätötilassa.

**Termostaattikäyttö:** Valitse haluttu lämpötila-aste C°  
**Käsisäätö:** Säädä tehoa käsisäätönä portaattomasti

Liesi ei toimi oikein, jos termostaattitila on päällä.

Väännä lämpötilan/tehon säädön nuppia haluamaasi lämpötilaan (katso taulukko yllä) termostaattitilassa tai säädä tehoa portaattomasti käsisäätötilassa.



Kun laite on termostaattikäytön tilassa, oranssi termostaatin merkkivalo on päällä.



Voit vaihtaa käsisäädöstä termostaattikäyttöön (ja päinvastoin) kiertämällä lämpötilan/tehon säädön nuppia nopeasti edestakaisin min - max - min.



Kun laite on käsisäädön tilassa, termostaatin merkkivalo on pois päältä.



## SAMMUTUS

Paina lämmityksen kytkinnappia 2 sekunnin ajan. Keltainen lämmityksen merkkivalo sammuu.



Punainen paloilmaisun merkkivalo vilkkuu tämän jälkeen n. 5 minuuttia, kun laite on jälkijähdytyksellä. Laitetta ei voi käynnistää uudelleen ennen kuin jälkijähdytys on päättynyt.



## VUORISTOKYTKIN

Kun laitetta käytetään yli 1500 m korkeudessa merenpinnan yläpuolella, tulee aktivoida vuoristokytкин, mikä lisää paloilman määrää ohuessa ilmanalassa.

Käynnistä liesi painamalla lämmityksen kytkinnappia 10 sekunnin ajan.



Keltainen lämmityksen merkkivalo välähtää 3 kertaa ja muuttuu sen jälkeen pysyväksi. Vuoristokytкин on nyt päällä ja liesi on aloittanut käynnistysprosessin.



## AURINKOKYTKIN (TERMOSTAATTILASSA)

Aurinkokytкин sammuttaa laitteen automaattisesti kun lämpötila nousee esim. auringon vaikutuksesta 3 astetta termostaattiin asetetun lämpötilan yläpuolelle ja pysyy siinä yli puoli tuntia.

Oranssi termostaatin merkkivalo alkaa vilkkua 30 sekunnin välein.



Väännä lämpötilan säätönappia hieman laittaaksesi aurinkokytकिनen pois päältä väliaikaisesti.



Jos lämmitystä tarvitaan edelleen, käynnistä laite uudelleen.

see  
ignition

## LAITTEEN VALOT

- Lämmitys päällä
- Lämmitys päällä vuoristokytकिनtilassa
- Paloilmaisuus
- Jälkijähdytys / paloilmaisuus on hävinnyt
- Asetettu lämpötila on suurempi kuin hytin lämpötila - teho nousee
- Asetettu lämpötila on pienempi kuin hytin lämpötila - teho laskee
- 30 s 30 s Aurinkokytкин on sammuttanut laitteen
- Alijännite (usein n. 15 sek. käynnistyksen jälkeen)
- Ylilämpö
- 30 s Huomiovalo siitä, että laitteessa on ollut vika ja vikailmoitus vilkkui 5 minuuttia
- Laite on lukkiutunut turvallisuuden takia **Laite lukkiutuu kahden epäonnistuneen käynnistyksen jälkeen**

### Ota yhteyttä Wallas-ammattilaiseen seuraavissa tilanteissa:

- 2 s 2 s Hehkuvika
- 2 s 2 s Palopuhallinvika
- 2 s Pääpuhallinvika

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Wallas-Marin pidättää oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan ja tehdä muutoksia tämän ohjeen sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa siitä. Tarkasta aina viimeisimmät tuotetta koskevat tiedot osoitteesta [www.wallas.fi](http://www.wallas.fi)

## LAITTEEN LUKITUKSEN AVAUS

Jos laite on lukkiutunut, lämmityksen (7) ja paloilmaisun (1) merkkivalot vilkkuvat osoituksena siitä, että laitteessa on ollut vika, mikä tulee tarkastaa ennen laitteen käytön jatkamista. Valot vilkkuvat noin 5 minuutin ajan.

1) Kun valot edelleen vilkkuvat, kytke päävirta pois päältä (irrota virtajohto tai sulake).

2) Odota vähintään 5 sekuntia ja kytke päävirta takaisin päälle.

3) Paina lämmityksen kytkintä (3) yli 3 sekuntia sammuttaaksesi laitteen.

4) Käynnistä laite uudelleen normaalisti.



Katso video-ohje lukituksen avaamiseen: