



Irrota piirikortilta puhallinkannen (vanhempi versio) välijohto tai piirikortilla oleva oikosulkuliitin.

Remove the connection cable from printed wire board (older version) or remove the short circuit piece from printed wire board.



Kytke puhallinkannen johto suoraan piirikortille vapautuneeseen liittimeen.

Connect blower lid to printed wire board (to the place where you removed the old connector).